

DV Balancer® – Eine neue Art der Schulterstütze.



DV Balancer® ENG für seitliche Winkelsucher und **DSLR** Fotokameras mit Videofunktion.



DV Balancer Klassik 3025



DV Balancer® Memory Clip speichert die Einstellung.



DV Balancer® zum direkten „andocken“ an alle Chrosziel Leichtstützen der Serie 401- 4xx.

Der DV Balancer® bringt Camcorder mit Suchern, die im Gehäuse eingebaut sind, richtig vor das Auge und die Hände bleiben frei.

Schulterstütze für Kameras bis zu 4 kg. Die Kamera kann seitwärts und in der Höhe so verschoben werden, dass sich das Okular vor dem Auge befindet. Das Kameragewicht wird über das Schulterpolster und die Bruststütze auf den Körper so verteilt, dass die Hände zum Führen der Kamera frei bleiben.

Die Kameraaufnahme erlaubt das direkte „Andocken“ an alle Chrosziel Leichtstützen der Serie 401- 4xx. Ein ¼" Schraubanschluss ist zusätzlich integriert.

Zum Transport werden die Bruststütze und die Schultereinheit getrennt. Der sogen. „Memory Clip“ sorgt dafür, dass die einmal gefundene Einstellung beim nächsten Auspacken sofort wieder zur Verfügung steht.

Komponenten	Artikelnummer
DV Balancer® *, Klassik mit kurzem Schulterrohr	3020
DV Balancer® * Klassik mit Bauchstütze	3025
DV Balancer® ENG*, gerade Ausführung mit Bauchstütze; für Kameras mit ENG Winkelsucher, z. B: Sony PMW-EX3	3030
Schulterauflage proVideo	3035
VarioPad 15	3034
CurvedPad 15	3033
Handgriffe proVideo (Weite 180 mm)	403-10
Handgriffe plus proVideo (Weite 220 mm)	403-20
Zubehör	
DV Balancer® Kamera Adapter	3100
Bauchstütze mit flachem Polster	S3316018

* zur Verwendung mit 15mm DV-Leichtstützen der Serie 401-4xx.

DV Balancer® Das Design und die Funktionalität sind geschützt durch DE 202007005393, US 3738318 und internationale Anmeldung.
DV Balancer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Chrosziel GmbH.

DV Balancer® – Das Zubehör, Handstützen proVideo und Schulterauflagen proVideo.



Die **Leichtstützen der Serie 401-4xx** sind gleichermaßen Stativadapter, Halterung für MatteBoxen und Schärfenzeleinrichtungen sowie Anschluss für den DV Balancer®.

Für Kameras ohne Stützen gibt es den Balancer® **Kamera Adapter** Art.-Nr. 3100.



DV Balancer® 3020 kompakt für den Transport



Für Kameras ohne Schulterstützen gibt es das **VarioPad 15**, welches auf allen 15 mm Rohren klemmt. (Art.-Nr. 3034)



CurvedPad 15, die alternative Schulterauflage an rückwärtigen 15 mm Rohren.



Die **Handstützen proVideo** passen für die Leichtstützen der Serie 401-4xx aber auch an alle anderen Stützen mit 15mm Rohren. Für Kameras, die kein eigenes Schulterpolster aufweisen, so z. B. alle **DSLR** Kameras, wird die Handstütze um die **Schulterauflage proVideo** (Art.-Nr. 3035) ergänzt. Sie wird wie der DV Balancer® in die Nut der Stützenbasis 401-400 gesteckt. Der schnelle Wechsel von der Schulter auf ein Stativ bleibt erhalten. Das Polster der Schulterauflage mit der Klemme für 15 mm Rohre ist auch einzeln erhältlich (s. CurvedPad 15).

Alternativ zur Bruststütze ist einzeln eine **Bauchstütze** erhältlich. Art.-Nr. S3316018. Im Lieferumfang enthalten bei Art.Nr. 3025 und 3030.



Handstützen proVideo (Art.-Nr. 403-10 / 403-20)

DV Balancer® Das Design und die Funktionalität sind geschützt durch DE 202007005393, US 3738318 und internationale Anmeldung. DV Balancer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Chrosziel GmbH.